



Steel mate[®]

5-Painikkeinen Autohälytin

838G



KÄYTTÖOHJE

Onnittelut hyvästä valinnasta!
Olette tehneet viisaan päätöksen
valitessanne Steelmate Autohälyttimen.

Steelmate Co., Ltd. on yksi autoteollisuuden suurimmista alihankkijoista. Teemme parhaamme taataksemme laajan valikoiman uudistuneita turvatuotteita, jotka täyttävät asiakkaidemme korkeat laatuvaatimukset.

Uudistuvien tuotteidensa ja parhaiden tuotantotilojen ansiosta Steelmate on kiinan markkinajohtaja autoturvallisuuden alalla. Korkealaatuiset tuotteet, uniikki design ja laaja jälkimarkkinoinnin tuki ja huoltotoiminta takaavat Steelmaten olevan jatkossakin auton omistajien ykkösvalinta.

Steelmate ei ole pelkkä merkki... se on kulttuuri... ryhmä ihmisiä pyrkimässä tuomaan parempia ja tehokkaampia tuotteita nopeasti muuttuvaan maailmaan. Ryhmä ihmisiä jotka työskentelävät ahkerasti ja panostavat maineensa onnistuneiden tuotteiden vuoksi. Tämän kaltaisella toimintatavalla ja toiminnalla, asiakkaiden tarpeet mielessä, Steelmate pyrkii olemaan automarkkinoiden premium-merkki.

Steelmaten erikoisosaaminen ja kokemus takaavat ajoneuvollesi elinikäisen turvan.

Kiitos!

Huom!

- Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen
- Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua
- Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta
- Tämän laitteen tarkoitus on vähentää auton mahdollisuutta tulla varastetuksi. Tämä tuote ei korvaa omistajan vastuuta ajoneuvostaan. Älä jätä arvoesineitä autoon poistuessasi.
- Vastaanottimen toimintamatkan lyhentyessä tai merkkivalon himmentyessä, vaihda paristo uuteen välittömästi.

10 Syytä valita Steelmate

1. Vakaa, luotettava ja laadukas
2. Käyttäjätasvällinen ja persoonallinen design
3. Tuotteitamme kehittää yli 100 insinööriä
4. Yli 190 käyttö- ja suunnittelupatenttia
5. Kattava valikoima tuotteita
6. 18 vuoden kokemus auto-teollisuuden suojalaitteista
7. Yksi suosituimmista merkeistä jopa 60 maassa
8. Ensimmäinen teollisuuden tuotemerkki jota SAIC China suosittelee
9. ISO 9001:2000 ja ISO/TS 16949:2002 Sertifioitu yritys
10. Tuotteilla FCC, CE ja E hyväksynnät

Kaukosäätimen pikaohje



Lukitsee ovet ja asettaa hälyttimen aktiiviseen hälytystilaan



Lukitsee ovet ja asettaa hälyttimeen hiljaiseen tilaan



Avaa ovet ja kytkee hälyttimen pois päältä




Sireeni antaa äänimerkkiä ja vilkut vilkkuvat 15s ajan.




Avaa takaluukun

Toiminnot

Aktivointi hälytystilaan

Paina  nappia lähettimestä, ovet lukittuvat, sireeni antaa äänimerkin ja suuntavilkut vilkkuvat kerran. (Mallit joissa on puhetoiminto, ilmoittavat “Armed” äänimerkin sijaan). Led valo vilkkuu hälytystilan merkiksi.

Aktivointi hiljaiseen tilaan

Paina  nappia lähettimestä, ovet lukittuvat, suuntavilkut vilkkuvat kerran, sireeni ei anna äänimerkkiä. (Mallit joissa on puhetoiminto, ilmoittavat “Mute armed”). Led valo vilkkuu hitaasti, järjestelmä aktivoituu hiljaisessa tilassa automaattisesti.

Iskuntunnistus

Aktiivisessa hälytystilassa, ensimmäisestä iskusta sireeni antaa äänimerkin ja järjestelmä vilkuttaa vilkkuja 3s ajan. Toisesta iskusta sireeni antaa äänimerkin ja vilkut vilkkuvat 5s ajan.

(Mallit joissa puhetoiminto, ilmoittavat "Don't touch me, don't touch me" äänimerkin sijaan). Mikäli järjestelmään kohdistuu isku 15 sekunnin aikana, suoritetaan hälytys jolloin vilkut vilkkuvat ja sireeni hälyttää 30 sekunnin ajan. Ajonesto aktivoituu kolmannesta iskusta. Hiljaisessa hälytystilassa iskun-tunnistus toimii samoin kuin aktiivisessa, mutta järjestelmä ei käytä sireeniä.

Järjestelmä hälyttää seuraavissa tilanteissa: ovi avataan, sytytys-virta kytketään, takaluukku aukeaa tai jalkajarrua painetaan. Hälytys tapahtuu hiljaisessa ja aktiivisessa hälytystilassa 30s ajan vilkuilla ja sireenillä, myös ajonesto aktivoituu.

Kallistusanturi (optio)

Mikäli järjestelmä on varustettu kallistusanturilla, auton liikuttaminen aiheuttaa hälytyksen.

Aktiivisessa hälytystilassa auton ensimmäisestä liikkeestä sireeni antaa äänimerkin ja vilkut vilkkuvat 3s ajan. Seuraavasta havaitusta liikkeestä sireeni antaa äänimerkin ja ajonesto aktivoituu.


(Mallit joissa puhetoiminto, ilmoittavat "Don't touch me, don't touch me" äänimerkin sijaan.).

Mikäli autoa liikutetaan 15s sisään uudestaan, sireeni ja vilkut hälyttävät 30s ajan, ajonesto aktivoituu.

Hiljaisessa hälytystilassa auton liikuttaminen aktivoi hälytyksen, sireeniä ei käytetä vaan hälytys suoritetaan vilkuilla ja ajoneston aktivoinnilla.

Toiminnot

Hälytystilan poiskytkentä


Paina  nappia kerran, ovet aukeavat ja sireeni antaa kaksi äänimerkkiä (Mallit joissa puhe-toiminto ilmoittavat "Disarmed" äänimerkin sijaan) ja vilkut vilkkuvat. Järjestelmä on nyt perustilassa.

Takaluukun avaus

Paina  nappia 1s ajan lähettimestä. Aktiivisessa hälytystilassa iskuntunnistus ohitetaan.


Mikäli takaluukkua ei suljeta 4 minuutin sisään, järjestelmä ohittaa takaluukun kytkimen ja siirtyy iskuntunnistustilaan. (Koskee autoja joissa sähköinen takaluukun avaus).

Auton paikannus / Paniikki

Aktiivisessa hälytystilassa paina  nappia kerran, sireeni antaa äänimerkkiä 15s ajan ja vilkut vilkkuvat auton paikantamiseksi.

Toiminnot

Ryöstönesto

Paina 2 sekunnin ajan auton ollessa käynnissä kytkeäksesi ryöstönesto-toiminnon päälle. Vilkut vilkkuvat nopeasti ja sireeni antaa äänimerkkiä kunnes  nappia painetaan. Ajonesto kytketään. (Ajonesto valittavissa keskusyksiköstä jumpperilla).
-Tehdasasetuksena ajonesto on päällä.

Hälytin aktivoimatta-ilmoitus

Auton ollessa pysäköitynä, ovien sulkeuduttua 5 sekunnin päästä antaa sireeni äänimerkin kolmesti (Mallit joissa puhe-toiminto ilmoittavat "Arm please" äänimerkin sijaan) ja vilkut vilkkuvat muistuttaen hälyttimen olevan aktivoimatta.

Aktiivinen lukitus

Hälytin kytkeytyy ainoastaan painamalla  nappia.

Toiminnot

Passiivinen lukitus (optio)

1 minuutin päästä, jos hälytintä ei ole aktivoitu, menee järjestelmä hiljaiseen lukitustilaan (Mallit joissa puhetoiminto ilmoittavat "Mute armed" äänimerkin sijaan), ovia ei lukita.

-Tehdasasetuksena on aktiivinen lukitustila

Automaattinen uudelleenlukitus

Järjestelmä kytkeytyy uudestaan päälle automaattisesti 25 s päästä hälyttimen pois kytkennästä mikäli ovea ei avata. Ajoneuvot joissa on sisätilan valo, valo kytketään päälle 0,5s ovien lukituksen poiston jälkeen, hälytin kytkeytyy päälle 45s päästä automaattisesti. Automaattinen uudelleenlukitus keskeytyy jos joku jalkajarrua painetaan, sytytysvirta kytketään, takaluukku avataan, ovi avataan jne.

Toiminnot

Iskuntunnistimen ohitus

Paina ja pidä pohjassa nappia 5 s ajan, vilkut vilkkuvat kolmesti. Iskuntunnistin on nyt ohitettu.



Paina ja pidä pohjassa nappia uudestaan pohjassa 5 s ajan, vilkut vilkkuvat kolmesti ja sireeni antaa äänimerkin kahdesti, järjestelmä on nyt hiljaisessa hälytystilassa.

Ovi auki muistutus

Kytettäessä hälytin päälle, jos joku ovista on auki antaa sireeni 5s päästä kytkennästä kolme äänimerkkiä (Mallit joissa puhetoiminto ilmoittavat "Please close the doors completely" äänimerkin sijaan) vilkkujen vilkkuessa. Kytke hälytin pois päältä, sulje avoimet ovet ja kytke hälytin uudestaan päälle. Mikäli hälytin jätetään päälle, hälyttää se 35s päästä 4minuutin ajan sireenillä.

Toiminnot

Automaattinen keskuslukituksen ohjaus

15s päästä käynnistyksestä painettaessa jalkajarrua lukitaan ovet automaattisesti. Moottorin sammuttua ovet avataan automaattisesti. Ajon aikana ovet aukeavat  napista ja sulkeutuvat  napista.

Hälytyksen ilmaisu

Mikäli ajoneuvo on antanut aktiivisessa tilassa hälytyksen, antaa sireeni äänimerkin avattaessa ovea hälyttimen poiskytkennän jälkeen:

1. Sireeni antaa kaksi äänimerkkiä (Mallit joissa puhetoiminto ilmoittavat "The car was impacted" äänimerkin sijaan.), hälytin on tunnistanut iskun.
2. Sireeni antaa 4 äänimerkkiä (Mallit joissa puhetoiminto ilmoittavat "The door was opened" äänimerkin sijaan.),

Toiminnot

ovi / takaluukku avattiin, sytytysvirta kytketään tai jalkajarrua painettiin.

Tilan säilytys

Mikäli hälyttimen käyttöjännite katkeaa, palaa hälytin tilaan jossa se oli ennen katkosta jännitteen kytkeytyessä uudelleen.

Pysäköintivaroitus

Pysäytettäessä ajoneuvo tien varteen, oven auettua antaa hälytin 18s ajan vilkuilla varoituksen muille tiellä liikkujille. (Toiminto voidaan poistaa käytöstä keskusyksiköstä käsin.)

LED-ilmaisin


-Aktiivinen hälytystila: Led vilkkuu kahden sekunnin välein

-Isku tunnistettu: Led vilkkuu kolmesti kahden sekunnin välein


Toiminnot

- Ovi auki / sytytysvirta kytketty / jalkajarrua painettu: Led palaa 3s ajan oven avaamisesta.
- Hätäohituksen jälkeen: Led palaa jatkuvasti

Hätäohitus



Jos lähetin on kadonnut tai vaurioitunut ja hälytin on aktivoitu, avaa ovi avaimella, paina jalkajarrua, kytke sytytysvirta päälle 8 kertaa, Led-valo syttyy ja järjestelmä kytkeytyy pois päältä. Paina  nappia palataksesi normaaliin toimintaan.


Ikkunoiden sulkeminen(optio)

Auton ollessa pysäköitynä, paina  nappia, ikkunat sulkeutuvat. (Vain ajoneuvot joissa sähköikkunat ja steelmate-ohjain).

Toiminnot

Huoltotila

Huoltotila on hyödyllinen esim ajoneuvoa pestäessä tai jos sitä huolletaan. Huoltotilassa hälytin ei kytkeydy päälle edes kauko-ohjaimesta, mutta muut toiminnot (ovien lukitus / avaus ja taka-luukun avaus) ovat käytettävissä. Sytytysvirran ollessa päällä, paina  nappia 5s ajan, Led-valo syttyy, paina  nappia 8s sisään, sireeni antaa äänimerkin. Hälytin on nyt huoltotilassa.

Huoltotilan ollessa päällä, paina  nappia kerran, Led valo sammuu ja sireeni antaa kaksi äänimerkkiä ilmoittaen hälyttimen olevan normaalitilassa.

Toiminnot

Puhetoiminnon päälle- ja poiskytkentä (optio)

Paina nappia 5s ajan, vilkut vilkkuvat ja hälytin siirtyy puhetoiminnon valintatilaan.

Paina nappia kytkeäksesi puhetoiminto päälle / pois.

Vilkkujen vilkkuessa ja sireenin antaessa äänimerkki, puhetoiminto on päällä. Vilkkujen vilkkuessa ilman sireenin äänimerkkiä, puhetoiminto on pois päältä.

Tekniset tiedot

Jännite 12 +/- 3V

Jatkuva virta < 20mA

Sireeni 105-125 dB

Ulostulot (max):

vilkut: 7.5A x 2

keskuslukitus: 15A

Taajuus: 315MHz tai 433.92Mhz

Vianhaku

1. Sireeniä ei saa vaimennettua kauko-ohjaimella
 - 1) Liitin on kytketty huonosti
 - 2) Johto on kytketty huonosti
 - 3) Kauko-ohjain pitää ohjelmoida uudelleen
 - 4) Sireeni on vaurioitunut
 2. Auton ollessa pysäköitynä tien viereen, hälytin hälyttää virheellisesti
 - Tunnistimen herkkyys on liian suuri. Säädä herkkyys pienemmälle.
 3. Sireeni ei anna äänimerkkiä kytkettäessä hälytin päälle
 - 1) Tarkista sireeni
 - 2) Tarkista sireenin ja keskusyksikön välinen johto
 - 3) Tarkista iskuntunnistimen herkkyys
 4. Kauko-ohjain on tehoton
 - 1) Patteri on lopussa ja tulee vaihtaa.
 - 2) Kauko-ohjaimen taajuus on vaihtunut, vaihda ohjain tai muuta sen taajuus vastaamaan keskusyksikön taajuutta.
 - 3) Kauko-ohjain on rikki
- Tarkista järjestelmän toiminta ehjällä kauko-ohjaimella, jos järjestelmä toimii, on vika kauko-ohjaimessa.

Vianhaku

-Jos kumpikaan kauko-ohjain ei toimi, tarkista keskusyksikkö ja johdotukset.

5. Sireeni antaa äänimerkkiä 10s päästä hälyttimen aktivoinnin jälkeen, tilanne toistuu uudelleen kytkennän jälkeen.

1) Anturi on viallinen, tarkista sen liitännät, johto ja herkkyys. Vaihda anturi mikäli se on viallinen.

2) Ovi tai takaluukku ei ole kiinni.

3) Ovikatkaisin on viallinen tai sen johdotus on vaurioitunut.

6. Keskuslukitus ei toimi oikein tai se ei toimi lainkaan.

1) Tarkista johdotus kytkentäohjeen mukaan.

2) Palanut sulake, tarkista kytkentä ja korjaa ongelmat. Vaihda sulake.

3) Keskuslukituksen moottori on rikki.

Takuu

1. Tällä järjestelmällä on yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä. Mikäli takuuajana järjestelmässä ilmenee ongelmia ja sitä on käytetty ohjeiden mukaan, korjataan ongelma ilman korvausta.

-Takuu edellyttää takuukortin esittämistä

-Laitteen mallin ja sarjanumeron tulee olla samat kuin takuukortissa

2. Tämä takuu ei ole siirrettävissä ja se päättyy seuraavissa tapauksissa:

-Alkuperäinen ostaja ei ole täyttänyt takuukorttia

-Laitteen sarjanumero on epäselvä, se puuttuu tai sitä on muutettu

-Laitetta on muokattu tai sitä on käytetty käyttötarkoituksesta poikkeavalla tavalla.

-Laite on vaurioitunut onnettomuudessa, väärinkäytöksestä tai väärän huollon / käytön seurauksena

3. Takuu ei kata laitteen asennuksesta tai purusta aiheutuneita vahinkoja

Steelmate pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja ilman eri ilmoitusta